Panasonic

持込修理

超音波美容器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

見本

品番		EH2433P
保証期間		お買い上げ日から 1年間 （ただし、専用ジェルは除きます）
※お買い上げ日		年 月 日
※お客様		ご住所
		お名前 様
		電話（ ） ー
※販売店		住所・販売店名
		電話（ ） ー

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL（0749）26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

〈キリトリ線〉

Panasonic®

保管用

保証書付き


一般家庭用

ソニックシェイプ

超音波美容器

品番 EH2433P

取扱説明書



●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日
品番	EH2433P
販売店名	
電話	（ ） -

EH921024338 S0507-70512 Printed in Japan

安全上のご注意〜必ずお守りください〜

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠危険

禁止	●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。 ＊ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器 ＊人工心肺などの生命維持用医療用電子機器 ＊心電計などの装着型の医療用電子機器 医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

⚠警告

禁止	●次のような方は使用しない。 ＊心臓疾患の人 ＊急性疾患の人 ＊有熱性疾患の人 ＊血圧異常の人 ＊感染性疾患の人 ＊結核性疾患の人 ＊悪性しゅよう（腫瘍）の人 ＊顔面神経痛の人 ＊妊娠中の人 ＊生理中の人 ＊アトピー性皮フ炎の人 ＊アレルギー体質の人 ＊特に肌が敏感な人 ＊血友病疾患の人 ＊ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ＊飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人 ＊化学繊維でカブレた経験のある人 ＊過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき ＊健康が特にすぐれない人 事故やトラブルのおそれがあります。

⚠警告

禁止	●下記の部位には使用しない。 ＊整形手術をした部位 ＊額・眼球・まぶた・耳・首 ＊指定部位以外 ＊傷口 ＊顔面黒皮症 ＊口の中など粘膜の部位 ＊ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位 ＊感覚、知覚障害を起こしている部位 ＊顔に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位 ＊カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位 ＊化粧品などで皮フ炎を起こしている部位 事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
	●次のような時は使用しない。 ＊コードやアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。 ＊コンセントへの差し込みがゆるい。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	●乳幼児の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。 また、使用させない。 事故やトラブルのおそれがあります。
	●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 ●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	●本体を落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。 けがや故障のおそれがあります。
必ず守る	●使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。 守らないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。
	●必ず顔の美容目的に使用する。 ●痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。 ●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。（P9参照） ●使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を短めにして、肌の様子をみながら使用する。 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

⚠警告


必ず守る	●**必ず交流100～240Vの地域で使用する。** 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 ※「世界の電圧とプラグ」（P26～27）を参考に使用する コンセントプラグの形状を確認してください。
	●**必ず専用アダプターを使用する。** 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	●**必ず専用ジェルを使用する。** 守らないと肌荒れなどトラブルのおそれがあります。
分解禁止	●**絶対に改造・分解・修理しない。** 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
水ぬれ禁止	●**水につけたりしない。** 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
ぬれ手禁止	●**ぬれた手で使用しない。** 感電やショートのおそれがあります。


⚠注意

禁 止	●**通電したまま放置しない。** 事故やトラブルのおそれがあります。
	●**脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用しない。** 腫れたり、赤みが出るおそれがあります。
必ず守る	●**使用前に専用ジェルの ※皮フ試験（パッチテスト）を行う。（P8参照）** 守らないと肌トラブルのおそれがあります。 万一、皮フ試験をした部位に異常がある場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	●**コンセントから抜く時は、アダプターを持って抜く。** 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

もくじ

各部のなまえ





プラグA-2（アメリカンタイプ）

海外でご使用の場合、プラグ形状をご確認ください。
本商品はプラグアダプターは付属しておりませんので、最寄りの販売店などでお買い求めください。（P25参照）


付属品



ソニックシェイプジェル
EH042
（パナソニック超音波美容器専用ジェル）
※販売店などでお買い求めください

超音波発生の確認


1 アダプターを接続し、プローブ面を水平にして指で水を数滴たらす。




2 OFF/ON (SELECT) ボタンを押します
（約1秒間ランプが全点灯し LOWランプが点灯します。）



3 LOWランプ点灯後、約3秒後経過すると水滴が振動し、超音波の発生が確認できます。




スイングヘッドについて




肌の凹凸に沿って、ヘッドが自在にスイングするので、肌にしっかり密着。
超音波をしっかり伝えます。

モード表示について




OFF/ON (SELECT) ボタンを押すと以下のように モードが切り替わります。
（OFF→LOWに切り替わるときは、約1秒間ランプが全点灯します）



各部のなまえ

※皮フ試験（パッチテスト）の手順

● 皮フ試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。



（1）腕の内側を石けんで洗い、
タオルなどでふき取る

（2）洗ったところに専用ジェルを塗り、
48時間放置する

- 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる
- 皮フ試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの
異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、
洗い流す

（3）異常の無いことを確認する

- 48時間以内に異常がなければ、使用する
- パッチテストの結果、異常があった場合は、
使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

本体使用上の注意

1 肌のお手入れは1日1回（約10分）まで、週3回が限度です。
- 通常のご使用は、週3回が限度です。
- 過度なお手入れはかえって肌によくありません。

2 お手入れは、素肌（化粧品を落とした状態）でご使用ください
- 使用後は、肌についたジェルを洗い落としてください。
- 使用後は、必ず肌に合った化粧品をご使用してください。

3 肌の状態は、体調によっても異なります
- 肌の様子を見ながらご使用ください。
- 発疹･発赤･かゆみなどや肌に何らかの異常が生じた場合は、
使用を中止し、専門医にご相談ください。

4 肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、
または化粧品なども原因として考えられますので
専門医にご相談ください。

ジェル使用上の注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。


使いかた

●はじめてお使いになる前に皮フ試験（パッチテスト）を行う（P8参照）

1 化粧を洗い落とし素肌の状態にする

2 器具用プラグと本体を接続し、コンセントにアダプターを差し込む

●器具用プラグは、本体の奥までしっかり差し込む。




⚠警告

● 必ず専用アダプターを使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

3 本体キャップを取り、プローブ面にのせたジェルを顔の4カ所に分けてつける（下図参照）

ジェルの適量
||
直径約15mm
（さくらんぼ1粒程度、約2～3g）





必ず専用ジェルをご使用ください
（使用できる別売ジェルEH042）
※ジェルがないと超音波は伝わりません。

キャップのはずしかた



矢印の方向に本体キャップを取ってください。

4 超音波出力の強弱を選ぶ

● 通常は「HIGH」でお使いください。
使いはじめの方や肌の敏感な方は「LOW」にして肌の様子を見ながらご使用ください。



5 ジェルをのばしながら肌にプローブ面を密着させ、しっかり押しあてて滑らせる（P12参照）

超音波出力タイマーが作動し、約10分経過後自動的に停止します。

● 使用中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
● 誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。
数秒経過してから、再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。

※ この商品は誤使用に対して安全機能をつけております。
安全機能が作動した場合、ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅します。（約15秒間隔でくり返す）
モード表示ランプの点滅（P13参照）に従って処置してください。

※ ご使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、アダプターをできるだけ離れた別のコンセントでご使用ください。

⚠警告



部に使用しない




● 額・眼球・まぶた・耳・首には使用しない。
肌・身体のトラブルのおそれがあります。

正しい使いかた

プローブ面のあてかた

肌にプローブ面を
密着させる

●密着させないと超音波が肌に伝わりません。




プローブ面の動かしかた

1 下から上へ
・ゆっくり滑らせるように
・持ち上げるように

2 上まで行ったらいったん肌からはずし

3 再び下から上へ
・左右対称にくり返す

●5秒間でアゴから耳下まで動かす程度のスピードでプローブ面を動かす。



ジェルの量がへってきたら

ジェルを追加して使用してください


ジェルの適量
||
直径約15mm
（さくらんぼ1粒程度、約2～3g）



※ ジェルが不足するとピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅します。

モード表示ランプの点灯・点滅

モード表示ランプの点灯



●「HIGH」または「LOW」ランプが点灯している時、強度「HIGH」または「LOW」の超音波が出力されています。
（超音波出力タイマーが作動しています）

モード表示ランプの点滅

安全機能が作動した場合ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅します。
考えられる原因に従って処置してください。

考えられる原因	処　置
① プローブ面を約15秒以上肌にあてた状態で使用した。またはプローブ面が浮いた状態で使用した。	プローブ面を肌に正しくあてて再開する。（P12参照）
② プローブ面を肌にあてないで約15秒以上放置した。	
③ ジェルの量が不足している。	ジェルを追加して再開する。（P12参照）

※一度ピピッピピッ音が鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、約2分半経過すると、ランプが消灯し自動的に停止します。
（その間、約15秒間隔で10回お知らせ）
続けてご使用になる場合は、P10～12「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。

おすすめするお手入れパターン

ソニックシェイプは、いろいろな使い方が楽しめます。
おすすめするお手入れパターンを参考にソニックシェイプの
効果的な使い方をお楽しみください。

お手入れの際は、肌の状態に応じて、
回数や時間などを調節してご使用ください。

3つのお手入れポイント

1 お手入れは1日1回（約10分）週3回まで
過剰なお手入れはトラブルの元になりますので
肌の状態を見て、ご使用ください。

2 プローブ面は肌にしっかりと密着させる
プローブ面を肌に密着させることで、超音波がしっかり肌に伝わり、効果が高まります。ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。

3 しっかり押しあてて、ゆっくり動かす
ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌に押しあてて、持ち上げるようにゆっくり動かしてください。

やや強めに押しあてるのがコツ

ベーシックコース（約10分）

じっくりお手入れができるときに

お手入れ方法の詳細はP16～17をご参照ください。

クレンジング → 洗顔 → フェイスラインケア 8分 半顔4分ずつ → ポイントケア 2分 半顔1分ずつ

ポイント集中トリートメントコース（約10分）

「ほほ」や「口元」、「アゴ」のラインが気になるときに

お手入れ方法の詳細はP18～19をご参照ください。

クレンジング → 洗顔 → フェイスラインケア 6分 半顔3分ずつ → ポイントケア 3分 半顔1分半ずつ → 仕上げ 30秒 顔全体

クイックコース（約5分）

お手入れのお時間がないときに


お手入れ方法の詳細はP20をご参照ください。

クレンジング → 洗顔 → フェイスラインケア 5分 半顔2分半ずつ

（各コース共通）→ 肌に残ったジェルを洗い落とす → 整肌 化粧水で整え、乳液などで脂分を補う

ベーシックコース（約10分）

フェイスラインケア
8分
半顔4分ずつ



下から上へ
引っ張り上げる
ようにするのが
コツ

①アゴの下からフェイスラインに沿って
②アゴから耳の手前まで
③口元からこめかみまで
④鼻下からこめかみまで
⑤口元から小鼻の横に ── **3秒かけて**
⑥鼻横からほお骨、こめかみに


（①〜④、⑥）**それぞれ5秒かけて**

●①〜⑥を1セットとして、左右交互に行なってください。
※お手持ちの時計をお使いください

●お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、
その部位には使用しない。


ポイントケア
2分
半顔1分ずつ

「アゴ」ケア




⑦下アゴから口元へ
⑧下アゴから耳下へ

「口元」ケア



⑨〜⑪
口元を下から
鼻横へ
持ち上げるように

「ホホ」ケア



⑫〜⑭
口元からほお骨
まで持ち上げる
ように

お手入れポイント


●プローブ面を肌に密着させて使う
ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
（プローブ面が浮くと、ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた（P12参照）に従って、再開してください。）

●しっかり押しあてる
ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押しあててください。

●ゆっくり動かす
持ち上げるようにゆっくり動かしてください。
※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

ポイント集中トリートメントコース（約10分）

フェイスラインケア	ポイントケア	仕上げ
6分	3分	30秒
半顔3分ずつ	半顔1分半ずつ	顔全体



下から上へ引っ張り上げるようにするのがコツ


①アゴの下からフェイスラインに沿って
②アゴから耳の手前まで
③口元からこめかみまで
④鼻下からこめかみまで
⑤口元から小鼻の横に —— **3秒かけて**
⑥鼻横からほお骨、こめかみに

①〜④、⑥ **それぞれ5秒かけて**

●①〜⑥を1セットとして、左右交互に行なってください。
※お手持ちの時計をお使いください


●お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位には使用しない。

「アゴ」ケア




⑦下アゴから口元へ
⑧下アゴから耳下へ
※下から上へ引っ張り上げるように

「口元」ケア




⑨〜⑪
口元を下から鼻横へ持ち上げるように

「ホホ」ケア



⑫〜⑭
口元からほお骨まで持ち上げるように



⑮〜⑯
口元の下から小鼻横を通りこめかみまで持ち上げるようにして仕上げてください

お手入れポイント

●プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
（プローブ面が浮くと、ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた（P12参照）に従って、再開してください。）

●しっかり押しあてる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押しあててください。

●ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。
※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

クイックコース（約5分）

フェイスラインケア
5分
半顔2分半ずつ



下から上へ引っ張り上げるようにするのがコツ

①口元からこめかみまで
②鼻下からこめかみまで
③鼻横からほお骨、こめかみに
それぞれ5秒かけて

●①〜③を1セットとして、左右交互に行なってください。
※お手持ちの時計をお使いください

お手入れポイント

●プローブ面を肌に密着させて使う

ほお骨や小鼻の部分はプローブ面が浮きやすくなりますので、ご注意ください。

（プローブ面が浮くと、ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する場合があります。その場合は正しい使いかた（P12参照）に従って、再開してください。）

●しっかり押しあてる

ヘッドが下がりきるくらいの強さで肌にしっかり押しあててください。

●ゆっくり動かす

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。
※プローブ面を動かすスピードの目安は、5秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。

●お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位には使用しない。

Q & A

Q1 超音波ってなんですか？
A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。
妊婦への診断や腰痛・神経痛などの治療器に使われています。

Q2 顔以外（手やボディー）にも使って良いですか？
A 顔以外にはご使用できません。
顔専用の商品仕様にしていますので、顔の美容目的にのみ、ご使用ください。

Q3 どうしてジェルをつけるのですか？
A ジェルは超音波を肌に伝えるためのものです。
（プローブ面と肌の間に空気があると超音波が伝わりません。）

Q4 1日に何度使っても大丈夫ですか？
A 肌のお手入れは1日1回（約10分）まで、週3回が限度です。
超音波による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な負担を与え、トラブルの原因となります。

Q5 専用ジェルの代わりに化粧液・乳液や他のジェルなどを使用しても大丈夫ですか？
A 必ず専用のジェルをご使用ください。
（超音波を伝えやすい仕様になっている為）
専用のジェル以外の化粧品では超音波は伝わりません。
また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分、他のジェルが肌に強い刺激を与えることがありますので避けてください。

Q6 ソニックシェイプ使用後に使う化粧液はどんなものが良いですか？
A 普段ご使用のものを、使用後の肌の状態（しっとり度合いなど）に合わせてご使用ください。

使い終わったら


1 超音波出力を停止する

● ランプが消えるまで
OFF/ON (SELECT) ボタンを押す。



2 コンセントからアダプターを抜き、本体から器具用プラグを抜く

※ アダプター使用後は必ず栓刃を収納してください。
収納しないと栓刃の変形や故障の原因となります。



3 プローブ面周辺に残ったジェルをティッシュなどでふき取る


※ 指でヘッドを固定させ、ティッシュなどでふき取ってください。

※ 水洗いはできません



ジェルがすき間に入ってふき取りにくいときは


ティッシュペーパを8つ折り
（約2mm程度の厚さ）に折り、
すき間に入れてふき取ってください。
（ヘッドを傾けてふき取ると、
よりふき取りやすくなります。）



4 キャップをして収納する

キャップが閉めにくいときは

キャップと本体のはまる方向を合わせ、
若干左右に回しながら、カチッとはまる
位置で止めてください。




5 肌に残ったジェルを洗い落とす

6 使用後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う




⚠警告

●使用後は必ずアダプターをコンセントから抜く。
守らないと火災や異常出力により
やけどのおそれがあります。




●乳幼児の手の届かない所に保管し、成長過程の子供には使用しない。また、使用させない。
事故やトラブルのおそれがあります。


禁 止



●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災の
おそれがあります。


禁 止



掃除のしかた

（コンセントからアダプターを抜いた状態で）


本体の汚れが気になる場合

●本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。



●専用ジェルは、プローブ以外（斜線部:本体・アダプター）に付着させない。
万一付着した場合は、確実にふき取ってください。



■ご使用の前に

●この商品は交流100～240V電源でご使用いただけます。

＊国によっては、同一国内でも一部地域において電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

■プラグアダプターの使いかた

●この商品はA-2プラグ仕様です。A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。

●A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター（別売）が必要です。

＊P26～P27に各国の使用可能プラグを記してありますので、海外でご使用の際には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なる場合がありますので、充分ご注意ください。

●プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

プラグアダプター（別売）の種類

タイプ	A-2	C-2	タイプ	B-3	BF（S-3）
	アメリカンタイプ	ヨーロピアンタイプ		U.Kタイプ	
プラグの形状	日本国内もこのタイプのプラグ形状です。		プラグの形状		

タイプ	O
	オーストラリアンタイプ
プラグの形状	アース付タイプも使えます。

（注）プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

世界の電圧とプラグ〈World Voltage and Plug Chart〉

地域	国/地域	電　圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O

地域	国/地域	電　圧	プラグ
アジア	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
中南米	アルゼンチン	220/225	C-2、BF、O
	プエルトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

＊国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合があります。
　現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
＊上記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

こんな異常を感じたら

症状	考えられる原因	処置
●電源を入れても動作しない。	アダプターが正しくコンセントに差し込まれていない。	アダプターを正しくコンセントに差し込む。
	誤動作防止のため、停止後すぐに OFF/ON (SELECT) ボタンを押しても動作しません。	数秒経過してから再度 OFF/ON (SELECT) ボタンを押してください。
●ピピッピピッ音と同時に「HIGH」または「LOW」ランプが点滅する。（約15秒間隔でくり返し）	プローブ面を約15秒以上、肌にあてた状態や肌にあてないで放置した。	P12「正しい使いかた」を参考にお手入れを再開してください。
	ジェルの量が不足している。	P12「正しい使いかた」を参考にジェルを追加してお手入れを再開してください。
●ランプが消灯してしまう。	ピピッピピッ音が鳴って約2分半（15秒間隔―10回連続）経過した。	P10～12「使いかた」を参考にお手入れを再開してください。
	タイマー（10分）が作動した。	お手入れ完了。

処置後なお異常がある ▶ **ただちに使用を中止**


●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検修理を依頼してください。

⚠警告


●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

こんな症状がおこったら



症状	考えられる原因	処置
●ジェルがしみる。	肌の状態が敏感になっている。	肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しないでください。（専門医にご相談ください）
●肌にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患など。	
●歯が痛む。	虫歯の歯がしみることがあります。	

愛情点検



★長年ご使用の超音波美顔器の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか？

●コードやアダプターが傷んでいる。
●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

▶ お願い

故障や事故防止のため、アダプターを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

電源方式	交流式	本体寸法	高さ14.3×幅4.8×奥行4.8（cm）
電　源	AC100-240V	コードの長さ	約1.8（m）
消費電力	10 W	質　量	約250g（本体約130g・アダプター約120g）（ジェル容量200gを含まず）
超音波周波数	1MHz		
出力切換	HIGH / LOW		

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず､お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電　話	（　　　）	―		
お買い上げ日	年	月	日	

修理を依頼されるときは

「こんな異常を感じたら」(P28～29)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	超音波美容器
●品　番	EH2433P
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から１年間（ただし、専用ジェルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　５年

当社は、この超音波美容器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話　フリーダイヤル　0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…………………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話　フリーダイヤル　0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。

（番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 **0112**

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.